

## CONSEILS POUR LE REMPLACEMENT DES FILTRES

- 1) VEUILLEZ FERMER L'ARRIVÉE D'EAU À LA FILTRATION (PHOTO N°1)



- 2) OUVREZ UN ROBINET DANS LA MAISON POUR DÉPRESSURISER L'INSTALLATION.
- 3) VOUS POUVEZ OUVRIR LE BIPASSE SI VOUS NE VOULEZ PAS PRIVER LA MAISON D'EAU (PHOTO N°2)



- 4) DEVISSEZ LES BOLS A L'AIDE DE LA CLE A CEIL FOURNIE
- 5) ENLEVEZ LE(S) FILTRE(S) USAGÉ(S) ET RINCEZ LE(S) BOL(S). DÉSINFECTEZ AU VINAIGRE BLANC. **(PAS DE CHLORE OU JAVEL)**. SÉCHEZ LES JOINTS PUIS POSEZ UN PEU DE SAVON LIQUIDE ECOLOGIQUE OU VASELINE SUR CES DERNIERS.
- 6) PLACEZ LE(S) NOUVEAU(X) FILTRE(S) ET RESSEREZ MODEREMENT.

**ORDRE DE MONTAGE DES FILTRES DANS LE SENS DE PASSAGE DE L'EAU :**

N° 1 sédiment 20 $\mu$  - N° 2 Sédiments 5 $\mu$  - N°3 KDF – N°4 Charbon Bloc 5 $\mu$

- 7) REMETTRE LE CIRCUIT EN PRESSION ET VERIFIER QU'IL N'Y AIT PAS DE FUITE.
- 8) 8) S'IL Y A UNE FUITE REPETER L'ETAPE n° 1 ET 2, DESSERER LEGEREMENT ET RESSERER UN PEU PLUS FORT QUE LA PREMIERE FOIS, (vous pouvez aussi en cas de difficulté, retourner le joint torique qui se trouve sur le bol)
- 9) REPETER L'ETAPE n° 7 ;

**10) N'oubliez pas de remettre les vannes en position filtration  
(PHOTO N°3)**



**ATTENTION** : Lors du remplacement des filtres charbon, laissez couler une dizaine de litres afin de rincer les filtres neufs. L'eau peut couler noire pendant une minute mais c'est sans aucun danger. Ce n'est que du charbon.

**ATTENTION** : Lors du remplacement des cartouches Charbon, vérifiez qu'il ne reste pas un joint collé dans la tête de filtre et/ou dans le bas du bol

En cas de besoin Service technique : 0533094523 ou [info@delicedeau.com](mailto:info@delicedeau.com)

**Commandez vos Filtres de qualité sur : [www.delicedeau.com](http://www.delicedeau.com)**

Délice D'Eau -81 Avenue André Maurois 24310 Brantôme en Périgord  
SAS au Capital de 5000 €- RCS Périgueux 899 588 792 - TVA intracommunautaire : FR87899588792  
[www.delicedeau.com](http://www.delicedeau.com) – Téléphone : 05 33 09 45 23